



UPUTE ZA KORIŠTENJE



GWH07AGA-K6DNA1A/I
GWH07AGB-K6DNA1B/I
GWH09AGA-K6DNA1A/I
GWH09AGA-K6DNA4A/I
GWH09AGB-K6DNA1B/I
GWH09AGC-K6DNA1F/I
GWH12AGB-K6DNA1A/I
GWH12AGB-K6DNA4A/I
GWH12AGC-K6DNA1A/I
GWH12AGC-K6DNA1F/I
GWH18AGD-K6DNA1A/I
GWH18AGD-K6DNA1D/I
GWH18AGD-K6DNA1E/I
GWH18AGD-K6DNA4A/I
GWH24AGD-K6DNA1A/I
GWH24AGD-K6DNA1B/I
GWH24AGD-K6DNA1C/I
GWH24AGD-K6DNA4A/I
GWH24AGE-K6DNA1A/I

SADRŽAJ

Mjere opreza	01
Čišćenje i održavanje.....	05
Nazivi dijelova	06
Rad i uvođenje daljinskog upravljača	07
Konfiguracija priključnih cijevi	13

Objašnjenje simbola



UPOZORENJE

Ovaj simbol označava mogućnost smrti ili ozbiljnih ozljeda.



OPREZ

Ovaj simbol označava mogućnost ozljeda ili oštećenja imovine.

NAPOMENA

Označava važne, ali ne i opasne podatke, koji se koriste za označavanje rizika od materijalne štete.

Odredbe o iznimkama

Proizvođač neće snositi nikakvu odgovornost ako su osobne ozljede ili gubitak imovine uzrokovani sljedećim razlozima.

1. Kvar proizvoda zbog nepravilne uporabe ili zlouporabe proizvoda;
2. Mjenjanje, održavanje ili korištenje proizvoda s drugom opremom bez pridržavanja uputa za uporabu proizvođača;
3. Nakon provjere, kvar proizvoda izravno je uzrokovan korozivnim plinom;;
4. Nakon provjere, nedostaci su posljedica nepravilnog rada tijekom transporta proizvoda;;
5. Radnja, popravljavanje i održavanje jedinice bez pridržavanja priručnika s uputama ili povezanih propisa;
6. Nakon provjere, problem ili spor uzrokuju specifikacije kvalitete ili performanse dijelova i komponenti koje proizvode drugi proizvođači;
7. Šteta je uzrokovana prirodnim nepogodama, lošom uporabom okoliša ili višom silom.





Ako treba instalirati, premjestiti ili održavati klima uređaj molimo da se prvo obratite prodavaču ili lokalnom servisnom centru. Klima uređaj mora instalirati, premjestiti ili održavati ovlaštena osoba. U protivnom može doći do ozbiljnih oštećenja, ozljeda ili smrti.

Kad rashladno sredstvo curi ili zahtijeva pražnjenje tijekom instalacije, održavanja ili rastavljanja, njime trebaju rukovati ovlašteni stručnjaci ili osobe u skladu s lokalnim zakonima i propisima.

Ovaj aparat nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja osim ako ih osoba, koja je odgovorna za njihovu sigurnost, ima pod nadzorom ili ih uputi o upotrebi aparata.

Djecu treba nadzirati kako se ne bi igrali s aparatom.

Rashladno sredstvo

 <p>Uređaj napunjen sa zapaljivim plinom R32.</p>	 <p>Prije instalacije uređaja, pročitati instalacijski priručnik.</p>
 <p>Prije upotrebe uređaja pročitati vlasnički list</p>	 <p>Prije popravka uređaja pročitati servisni priručnik</p>

- Kako bi se ostvarila funkcija jedinice klima uređaja u sustavu cirkulira posebno rashladno sredstvo. Korišteno rashladno sredstvo je fluorid R32 koji se posebno čisti. Rashladno sredstvo je zapaljivo i ima neugodan miris. Nadalje, to može dovesti do eksplozije pod određenim uvjetima. No zapaljivost rashladnog sredstva je vrlo niska. Može se zapaliti samo vatrom.
- U usporedbi s uobičajenim rashladnim sredstvima, R32 je rashladno sredstvo koje ne zagađuje okoliš i ne šteti ozonosferi. Utjecaj na efekt staklenika također je manji. R32 ima vrlo dobre termodinamičke značajke koje dovode do zaista visoke energetske učinkovitosti. Stoga je potrebno manje popunjavanja jedinica.

UPOZORENJE

Nemojte koristiti sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja ili čišćenja, osim onih koje je proizvođač preporučio. Ako je popravak neophodan obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru. Bilo kakvi popravci koje izvrši neobučeno osoblje mogu biti opasni. Uređaj se skladišti u prostoriji bez stalnih izvora paljenja. (na primjer: otvoreni plamen, plinski uređaj koji radi ili električni grijač koji radi.) Nemojte probijati ili paliti. Uređaj se mora instalirati, upravljati i skladištiti u prostoriji čija je površina veća od X m .2

Uređaj je napunjen zapaljivim plinom R32. Za popravke strogo se pridržavajte samo uputa proizvođača. Imajte na umu da rashladna sredstva možda ne sadrže miris. Pročitajte priručnik stručnjaka.



Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključivo djeci) sa smanjenom fizičkom, osjetnom ili mentalnom sposobnošću, ili s manjkom iskustva ili znanja, osim ako prethodno nisu obučeni o upotrebi uređaja od strane osobe koja je zadužena za njihovu osobnu sigurnost. Djeca trebaju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem

- 1) Frekvencijski rasponi u kojima radi radio oprema: 2400MHz-2483.5MHz
- 2) Maksimalna snaga radiofrekvencije koja se prenosi u frekvencijskim pojasmima u kojima radi radio oprema: 20dBm

R32: 675



Ova oznaka naznačuje da se uređaj ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU. Da bi spriječili štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada reciklirajte odgovorno kako bi promovirali održivo ponovno korištenje otpadnih materijala. Da bi vratili iskorišten uređaj koristite sustave prikupljanja otpada ili kontaktirajte prodavača. Oni mogu zbrinuti otpad na način koji je siguran za okoliš.

Ako treba instalirati, premjestiti ili održavati klima uređaj molimo da se prvo obratite prodavaču ili lokalnom servisnom centru. Klima uređaj mora instalirati, premjestiti ili održavati ovlaštena osoba. U protivnom može doći do ozbiljnih oštećenja, ozljeda ili smrti.

Sigurnosni rad zapaljivog rashladnog sredstva

Kvalifikacijski uvjeti čovjeka za ugradnju i održavanje

- Svi radnici koji su uključeni u sustav hlađenja trebaju imati valjanu certifikaciju dodijelenu od autoritativne organizacije i kvalifikaciju za rad sa rashladnim sustavom priznatu u ovoj industriji. Ako za održavanje i popravak uređaja trebaju drugi tehničari neka ih nadgleda osoba koja ima kvalifikacije za korištenje rashladnog sredstva koje se može zapaliti.
- Može se popraviti samo metodom koju je predložio proizvođač opreme.



UPOZORENJE

Montaža

- Montažu ili održavanje mora obaviti kvalificirana osoba.
- Uređaj se mora montirati u skladu s nacionalnim propisima o ožičenju.
- Koristite kvalificirano strujno kolo i prekidač u skladu s lokalnim propisima o sigurnosti.
- Sve žice unutarnje i vanjske jedinice treba spojiti kvalificirana osoba.
- Ugasite napajanje prije rada s električnim instalacijama.
- Osigurajte napajanje koje je dostatno za klima uređaj.
- Nestabilno napajanje i loši kabeli mogu prouzročiti kvar uređaja. Molimo ugradite mjerodavne električne kabele prije korištenja klima uređaja.
- Otpor uzemljenja trebao bi biti u skladu s nacionalnim propisima o električnoj sigurnosti.
- Klima uređaj mora biti pravilno uzemljen. Nepravilno uzemljenje može uzrokovati el. udar.
- Nemojte provlačiti napajanje prije dovršetka instalacije.
- Potrebno je ugraditi osigurač. U protivnom može doći do kvara.
- Prekidač za isključivanje s razmakom kontakata od min 3 mm na svim polovima treba biti spojen na fiksno ožičenje.
- Prekidač mora uključivati magnetsku kopču i funkciju kopče za grijanje. Može spriječiti preopterećenje i kratki spoj



UPOZORENJE

Montaža

- Upute za montažu i uporabu ovog proizvoda daje proizvođač.
- Odaberite mjesto koje je nedostupno djeci i daleko od životinja ili biljaka. Ako je to neizbježno iz sigurnosnih razloga dodajte ogradu.
- Unutarnju jedinicu treba postaviti blizu zida.
- Nemojte koristiti nekvalificirani kabel za napajanje.
- Ukoliko je duljina priključnog kabela nedovoljna kontaktirajte dobavljača za novi.
- Uređaj mora biti postavljen tako da je utičnica pristupačna.
- Za klima uređaj s utičnicom ista treba biti dostupna nakon završetka instalacije.
- Za klima uređaj bez utikača osigurač treba biti ugrađen u vod.
- Žuto-zelena žica u klima uređaju je žica za uzemljenje i ne smije se koristiti za druge svrhe.
- Klima uređaj je električni uređaj prve klase te se mora primjereno uzemljiti od strane ovlaštene osobe. Osigurajte da je uređaj uzemljen jer u suprotnom može doći do električnog udara.
- Temperatura freonskog kruga je visoka, molimo držite komunikacijski kabel podalje od bakrenih cijevi.



UPOZORENJE

Rukovanje i održavanje

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 god. i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima ili s manjkom iskustva i znanja ukoliko su podučeni za korištenje uređaja na siguran način i ako razumiju moguće opasnosti prilikom korištenja.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje ili održavanje ne smiju obavljati djeca ukoliko nisu pod nadzorom.
- Ako je el.kabel oštećen potrebna je zamjena od strane proizvođača ili druge kvalificirane osobe kako bi se izbjegla opasnost.
- Ne spajajte klima uređaj

na produžni kabel, jer može doći do požara.

- Isključite napajanje prilikom čišćenja klima uređaja jer u suprotnom možete doživjeti strujni udar.
- Ne perite klima uređaj vodom kako bi izbjegli električni udar.
- Ne prskajte uređaj vodom da bi izbjegli kvar ili električni udar.
- Ne popravljajte sami uređaj. Možete izazvati električni šok ili štetu. Molimo obratite se prodavaču kada trebate popravak.
- Nakon uklanjanja filtera ne dodirujte izmjenjivač kako bi izbjegli ozljede.
- Ne gurajte prste ili druge objekte u usis/ispuh zraka jer može doći do ozljeda ili materijalne štete.



UPOZORENJE

Rukovanje i održavanje

- Ne proljevajte vodu na daljinski upravljač jer može doći do kvara daljinskog upravljača.
- Ne koristite vatru ili sušilo za kosu za sušenje filtera da bi izbjegli deformacije.
- Ne blokirajte usis/ ispuh zraka jer može doći do kvara na uređaju.
- Nemojte stajati na gornji poklopac vanjske jedinice ili stavljati teške objekte. Može doći do štete ili ozljede.
- Kada se nešto od dolje navedenog dogodi isključite napajanje uređaja te kontaktirajte prodavača ili ovlaštene osobe za servisiranje klima uređaja
 - Kabel napajanja se zagrijava ili je oštećen.
 - Čuje se čudan zvuk tijekom rada.
 - Osigurač često

izbacuje.

- Osjeti se miris paljevine iz klima uređaja
- Kapanje iz unutarnje jedinice.

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE

- Isključiti klima uređaj te ga odspojiti sa elektro napajanja prije čišćenja kako bi se izbjegli eventualni strujni udari.
- Ne čistiti klima uređaj vodom kako bi izbjegli strujne udare.
- Ne koristiti tekućine koje provode električnu energiju prilikom čišćenja klima uređaja .
- Nemojte koristiti tekući ili korozivni deterđent za čišćenje i ne prskajte vodu ili druge tekućine na njega inače se mogu oštetiti plastične komponente ili izazvati električni udar.

Čišćenje površina unutarnje jedinice

Kada je površina unutarnje jedinice prijava preporuka je koristiti mekanu suhu krpu za brisanje.

NAPOMENA

- Ne skidati poklopac jedinice prilikom čišćenja..


Čišćenje filtera

1. Odstranite filter

Pritisnite opružne zatvarače s obje strane u smjeru koji pokazuju strelice.

U međuvremenu, podignite filter tako da se odvoji od pričvršćivača.

Povucite filter prema naprijed i uklonite ga.




2. Očistite filter

Operite ga čistom vodom ili očistite hvatačem prašine. Ako je filter jako prljav (poput masnoće) očistite ga toplom vodom (45 °C) otopljenom s neutralnim deterđentom, a zatim ga stavite na sjenovito mjesto da se osuši.



3. Vratite filter

Nakon čišćenja postavite filter obrnutim redoslijedom. Gurnite ga uz vodilice s obje strane, a zatim pritisnite lijevi i desni rub filtra. Ponovno postavite filter u smjeru koji pokazuju strelice.



UPOZORENJE

- Filter bi trebalo čistiti svaka 3 mjeseca. U slučaju da je uređaj izložen prašini, učestalost čišćenja filtera povećati.
- Nakon uklanjanja filtera , ne dirati ploče izmjenjivača kako bi izbjegli ozlijeđivanje.
- Ne koristiti sušilo za kosu prilikom čišćenja filtera.

NAPOMENA Provjera prije sezone uporabe

1.Provjerite jesu li ulazi i izlazi zraka blokirani.

2.Provjerite jesu li prekidač za zrak, utikač i utičnica u dobrom stanju.

3.Provjerite je li filter čist.

4.Provjerite je li nosač za vanjsku jedinicu oštećen ili korodiran. Ako da obratite se prodavaču.

5.Provjerite je li odvodna cijev oštećena.

NAPOMENA Provjera nakon sezone upotrebe

1. Isključite napajanje.

2.Očistite filter i poklopac unutarnje jedinice.

3 Provjerite je li montažni držač za vanjsku jedinicu oštećen ili korodiran. Ako da, obratite se prodavaču.

Obavijest o reciklaži

1.Mnogi materijali za pakiranje su materijali koji se mogu reciklirati. Odložite ih u odgovarajuću jedinicu za recikliranje.

2.Ako želite odložiti klima uređaj, obratite se lokalnom prodavaču ili konzultantskom servisnom centru za ispravan način odlaganja.

Kod pogreške

Kad je status klima uređaja nenormalan, pokazivač temperature na unutarnjoj jedinici će treptati kako bi prikazao odgovarajući kôd pogreške. Molimo pogledajte donji popis za identifikaciju koda greške.

Kod pogreške	Rješavanje problema
U8, H6, H3, E1, E5, E6, E8	Može se ukloniti nakon ponovnog pokretanja jedinice. U protivnom se za servis obratite kvalificiranim stručnjacima.
C5, F0, F1, F2	Za servis se obratite kvalificiranim stručnjacima.


NAPOMENA

- Ako postoje drugi kodovi pogrešaka za servis obratite se kvalificiranim stručnjacima.



Nazivi dijelova

Unutarnja jedinica



- Ako je daljinski upravljač izgubljen ili oštećen upotrijebite pomoćnu tipku za uključivanje ili isključivanje klima uređaja. Pojednosti o postupku su sljedeće: kao što je prikazano na slici, otvorite ploču i pritisnite pomoćnu tipku za isključivanje klima uređaja. Kad je klima uređaj uključen radit će u automatskom načinu rada.

Zaslon

Indikator temp.	26
Indikator snage	⏻


NAPOMENA

- Ovo je opći uvod, a boja indikatora služi samo kao referenca. Molimo pogledajte stvarni prikaz.
- Sadržaj prikaza može se razlikovati od stvarnog. Molimo pogledajte stvarni prikaz.



Rad i uvođenje daljinskog upravljača

Tipke na daljinskom upravljaču



Ikone na zaslonu daljinskog upravljača

	I feel	
	Brzina ventilatora	
	Turbo način	
	Slanje signala	
Operation mode		Auto način
		Hlađenje
		Sušenje
		Ventilacija
		Grijanje
	Način rada spavanje	
	8°C funkcija grijanja	
	Podešavanje snage	
	Zdravstveni način	
	Funkcija čišćenja	
	X-FAN funkcija	
Vrsta prikaza temperature		Podеси temp.
		Unutarnja temperatura
		Vanjska temperatura
	Sat	
	Podеси temperaturu	
	WiFi funkcija	
	Postavi vrijeme	
	TIMER ON / TIMER OFF	
	Zakretanje lijevo i desno	
	Zakretanje gore i dolje	
	Zaključavanje tipki	
	Tihi rad	

Uvod u tipke na daljinskom upravljaču

NAPOMENA

Ovo je daljinski upravljač za opću upotrebu. Može se koristiti za višenamjenski klima uređaj. Za funkcije koje model nema, ako pritisnete odgovarajuću tipku na daljinskom upravljaču, uređaj će zadržati izvorni radni status.

- Nakon paljenja klima uređaj će se oglasiti zvukom. Indikator napajanja je na " ON ". Nakon toga možete upravljati klima uređajem pomoću daljinskog upravljača.
- Kada je klima uređaj upaljen pritiskom na gumb daljinskog upravljača ikona signala će na zaslonu daljinskog upravljača treptati jednom i klima uređaj će dati jedan "di" zvuk što znači da je signal poslan klima uređaju.
- Za modele s funkcijama WiFi ili žičnog regulatora unutarnja jedinica mora biti kontrolirana standardnim daljinskim upravljačem u automatskom načinu rada, te se funkcija podesive temperature u auto načinu rada može realizirati pomoću aplikacije ili žičanog kontrolera
- Ovaj daljinski upravljač može podesiti temperaturu u automatskom načinu rada. Prilikom usklađivanja s jedinicom koja nema funkciju podesive temperature u automatskom načinu rada postavljena temperatura u automatskom načinu rada može biti neispravna ili prikazana temperatura nije ista kao na daljinskom upravljaču u automatskom načinu rada.

ON/OFF

Pritisnite ovu tipku za uključivanje jedinice. Ponovno pritisnite ovu tipku za isključivanje jedinice.

MODE

Pritisnite ovu tipku za odabir željenog načina rada.

AUTO COOL DRY FAN HEAT



- Prilikom odabira automatskog načina rada klima uređaj će raditi automatski prema tvorničkim postavkama. Pritiskom na tipku "FAN" možete podesiti brzinu ventilatora. Pritiskom na " / " tipku možete podesiti kut ispuha ventilatora. Nakon odabira načina hlađenja klima uređaj će raditi u načinu rada hlađenja. Pritisnite ili tipku za podešavanje temperature. Pritiskom na tipku "FAN" možete podesiti brzinu ventilatora. Pritiskom na " / " tipku možete podesiti kut ispuha ventilatora.
- Prilikom odabira suhog načina rada klima uređaj radi na niskoj brzini okretaja, a brzina ventilatora se ne može podesiti. Pritiskom na tipku "SWING" možete podesiti kut ispuha ventilatora.
- Prilikom odabira načina rada ventilacije, klima uređaj će samo uključiti ventilator, nema hlađenja i grijanja. Pritiskom na tipku "FAN" možete podesiti brzinu ventilatora. Pritiskom na tipku "SWING" možete podesiti kut ispuha ventilatora

- Odabirom načina rada grijanja klima uređaj radi u načinu rada grijanja. Indikator topline na unutarnjoj jedinici je uključen. Pritisnite "△" ili "▽" tipku za podešavanje temperature. Pritiskom na tipku "FAN" možete podesiti brzinu ventilatora. Pritiskom na tipku "SWING" možete podesiti kut ispuha ventilatora. (Uređaj koji ima samo hlađenje neće prihvatiti signal za početak grijanja. Ukoliko podešavamo grijanje s daljinskim upravljačem tipka ON/OFF neće pokrenuti uređaj).

NAPOMENA

- Za sprječavanje ispuhivanja hladnog zraka nakon pokretanja načina grijanja unutarnja jedinica će odgoditi 1 ~ 5 minuta za ispuhavanje zraka (stvarno vrijeme odgode ovisi o unutarnjoj temperaturi okoline).
- Raspon temperature na daljinskom upravljaču: 16 ~ 30 °C (61-86 °F)
- U automatskom načinu rada može se prikazati temperatura; U auto načinu rada podešena temperatura se može podesiti.
- Ovaj indikator načina rada nije dostupan za neke modele.

FAN

Ova tipka se koristi za postavljanje brzine ventilatora u slijedu koji ide od AUTO, , , ,

, , do , zatim natrag na Auto.

NAPOMENA

- Izborom AUTO brzine klima uređaj će automatski odabrati odgovarajuću brzinu ventilatora prema tvornički zadanim postavkama.
- Mala je brzina ventilatora u suhom načinu rada.
- Funkcija X-FAN: Držite tipku za brzinu ventilatora 2 sekunde u hladnom ili suhom načinu rada, ikona se prikazuje i unutarnji ventilator će nastaviti s radom nekoliko minuta kako bi osušio unutarnju jedinicu iako je isključio jedinicu. Nakon uključivanja X-FAN OFF je isključen. X-FAN nije dostupan za automatski način rada, ventilacijski ili rad u grijanju. Ova funkcija označava da će vlaga na isparivaču unutarnje jedinice ispariti nakon zaustavljanja jedinice kako bi se izbjeglo stvaranje plijesni.
- Uključivanje funkcije X-FAN: Nakon što isključite uređaj pritiskom na tipku ON/OFF unutarnji ventilator nastavit će raditi još nekoliko minuta pri maloj brzini. U tom razdoblju držite tipku za brzinu ventilatora 2 sekunde da biste izravno zaustavili unutarnji ventilator. Isključivanje funkcije X-FAN: Nakon isključivanja uređaja pritiskom na tipku ON/OFF, kompletna jedinica će se izravno isključiti.

TURBO

U načinu rada COOL ili HEAT pritisnite tipku za




ventilaciju, prikazanu na zaslonu daljinskog upravljača, za prebacivanje načina rada brzog hlađenja ili brzog zagrijavanja. Pritisnuti ovu tipku opet za prekidanje TURBO načina rada i ikona će nestati sa zaslona. Pokretanjem ove funkcije uređaj će raditi na super velikoj brzini ventilatora da se brzo ohladi ili zagrije tako da se temp. okoline približi zadanoj temp. što je prije moguće.





- Pritisnite tipke "△" ili "▽" jednom za podizanje ili spuštanje temperature 1 °C. Držanjem tipke 2 s temperatura na daljinskom upravljaču će se brzo promijeniti. Nakon puštanja tipke podešavanje je završeno te će se indikator temperature na unutarnjoj jedinici promijeniti u skladu s tim.
- Prilikom postavljanja TIMER ON, TIMER OFF ili SAT funkcije pritisnite tipke za podešavanje vremena. (Pogledajte tipke SAT, T-ON, T-OFF)



Pritisnite ovu tipku za odabir kuta zakretanja ulijevo ili udesno. Kut puhanja ventilatora može se kružno odabrati na sljedeći način:




NAPOMENA

- Držite ovu tipku neprekidno duže od 2 sekunde, glavna jedinica će se njihati naprijed -natrag, slijeva nadesno, a zatim otpustite tipku, jedinica će se prestati ljuljati i trenutni položaj vodilice će se odmah zadržati.
- U načinu zakretanja lijevo-desno prebacivanje statusa s isključeno na status  prebaciva se držanjem tipke 2 s,  status će se izravno prebaciti u stanje isključeno. Ako ponovno pritisnete ovu tipku unutar 2 s, promjena statusa zamaha također će ovisiti o gore navedenom slijedu cirkulacije.
- Ova je funkcija dostupna samo za neke modele.



Pritiskom na ovu tipku možete odabrati kut zakretanja prema gore i dolje. Kut puhanja ventilatora može se kružno odabrati na sljedeći način:





- Odabirom tipke "↻", klima uređaj automatski pokreće ventilator. Horizontalne lamele će se automatski pomicati gore-dolje

pod maksimalnim kutem.

- Prilikom odabira "↻", "↻", "↻", "↻", "↻" ventilator klima uređaja puše u fiksno položaju. Horizontalna lamela će se zaustaviti u fiksnom položaju.
- Prilikom odabira "↻", "↻", "↻", "↻", "↻", ventilator klima uređaja puše pod fiksnim kutem. Horizontalna lamela će se zaustaviti u fiksno položaju.
- Drži "↻" tipku 2s za podešavanje željenog kuta ispuha. Kada uređaj dođe u željeni položaj pustiti tipku.

NAPOMENA

- "↻", "↻", "↻" možda ne budu dostupne. Kada klima uređaj primi ovaj signal, ventilator klima uređaj će automatski puhati.
- Držanjem tipke neprekidno duže od 2 s, glavna jedinica će se njihati naprijed -natrag odozgo prema dolje, a otpuštanjem tipke uređaj će zadržati trenutni položaj rešetki za vođenje.
- Kada se u načinu ljuljanja gore- dolje status prebaci s isključenog na , držanjem tipke na 2 sek status  će se izravno prebaciti na status isključivanja. Ako ponovno pritisnete ovu tipku unutar 2s, promjena statusa zamaha također će ovisiti o gore navedenom slijedu cirkulacije.

T-ON | T-OFF



- T-ON tipka
"T-ON" tipka može postaviti vrijeme paljenja. Nakon pritiskanja ove tipke, "⏻" ikona nestaje i riječ "ON" blinka na daljinskom upravljaču. Pritiskom na tipke "△" ili "▽" podešava se T-ON postavka. Svakim pritiskom na "△" ili "▽" tipke, T-ON postavka će se dignuti/spustiti za 1 min. Držite "△" ili "▽" tipku 2s te će se vrijeme promijeniti sve dok se ne postigne potrebno. Pritisnite "T-ON" da potvrdite vrijeme. Riječ "ON" prestat će treptati. Ikona "⏻" nastavlja s prikazom. Otkazivanje T-ON: Pod uvjetom da je T-ON pokrenut, pritisnite "T-ON" tipku za otkazivanje.
- T-OFF button
"T-OFF" tipka može postaviti vrijeme gašenja. Nakon pritiskanja tipke, "⏻" ikona nestaje i riječ "OFF" blinka na daljinskom upravljaču. Pritisnite tipke "△" ili "▽" za podešavanje T-OFF postavke. Svakim pritiskom "△" ili "▽" tipke, T-OFF postavka će se promijeniti za 1 min. Držite "△" ili "▽" tipku 2s te će se vrijeme promijeniti sve dok se ne postigne potrebno. Pritiskom na "T-OFF" riječ "OFF" prestat će treptati. "⏻" ikona nastavlja s prikazom. Otkazivanje T-OFF: Pod uvjetom da je T-OFF pokrenut, pritisnite "T-OFF" tipku za otkazivanje.




NAPOMENA

- Pod statusom uključeno i isključeno možete istovremeno postaviti T-OFF ili T-ON.
- Prije postavljanja T-ON ili T-OFF podesite vrijeme na satu.
- Nakon pokretanja T-ON ili T-OFF postavite valjanu konstantnu cirkulacijsku vrijednost.
- Nakon toga će se klima uređaj uključiti ili isključiti u skladu s vremenom postavljanja. Tipka ON/OFF nema utjecaja na postavke. Ako vam ova funkcija nije potrebna otkažite je pomoću daljinskog upravljača.

I FEEL

- Pritisnite ovu tipku za pokretanje I FEEL i "  " ikona će se prikazati na zaslonu daljinskog upravljača. Nakon što je ova funkcija postavljena daljinski upravljač će poslati očitane temperaturu u prostoru daljinskom upravljaču i uređaj će automatski prilagoditi unutarnju na osnovu očitane temperature. Pritiskom tipke za gašenje ikona  će nestati sa zaslona.
- Molimo držati daljinski upravljač u blizini korisnika kada je postavljena ova funkcija. Ne držite daljinski upravljač u blizini objekta visoke temperature i niske temperature kako bi se izbjeglo očitavanje pogrešne temperature prostora.




CLOCK

Pritisnite tipku za podešavanje sata. "  " ikona će se pojaviti na zaslonu upravljača. Držite "△" ili "▽" tipku unutar 5 s za postavljanje vremena. Pritiskom "△" ili "▽" tipke vrijednost će se promijeniti za 1 min. Ukoliko se drže tipke "△" ili "▽" 2 s kasnije vrijeme će se promijeniti. Pustite tipku kada se postigne željena vrijednost. Pritisnite tipku „CLOCK“ da potvrdite postavljeno vrijeme. Ikona sata će prestati treptati.

NAPOMENA

- Vrijeme sata prihvaća 24-satni način rada.
- Interval između dvije operacije ne može biti duži od 5 sekundi. U suprotnom će daljinski upravljač napustiti status podešavanja. Rad za TIMER ON/TIMER OFF je isti.

SLEEP

- Pritiskom na tipku možete odabrati Sleep 1 ( 1), Sleep 2 ( 2), Sleep 3 ( 3) i ugasi Sleep funkciju ili cirkulirati između njih. Nakon elektrifikacije Sleep funkcija je zadana.

- Sleep 1 je Sleep funkcija 1, u načinu hlađenja; stanje mirovanja nakon jednog sata rada, postavljena temp. glavne jedinice povećat će se za 1, nakon 2 sata, postavljena temp. se povećava za 2 °C pa će jedinica raditi na ovoj postavljenoj temperaturi. U načinu grijanja: stanje mirovanja nakon jednog sata rada, postavljena temp. će se smanjiti za 1, nakon 2 sata, postavljena temperatura će se smanjiti za 2 te će jedinica raditi na ovoj postavljenoj temperaturi.
- Sleep 2 je Sleep funkcija 2 u kojoj klima uređaj radi prema unaprijed postavljenoj skupini krivulja temperature spavanja.
- Sleep 3 - postavka krivulje mirovanja u načinu mirovanja pomoću DIY;
 - (1) U načinu mirovanja 3, dugo pritisnite tipku "TURBO" te daljinski upravljač ulazi u stanje korisničke postavke mirovanja. U ovom trenutku vrijeme daljinskog upravljača prikazivat će "1 sat", postavljena temperatura "88" će prikazati odgovarajuću temperaturu zadnje postavljene krivulje mirovanja i treptati (prvi unos prikazat će se prema početnoj vrijednosti postavke krivulje izvorne tvornice);
 - (2) Prilagodite "△" and "▽" tipke, može se promijeniti odgovarajuće postavljena temp. nakon podešavanja pritisnite tipku "TURBO" za potvrdu;
 - (3) U ovom trenutku, 1 sat će se automatski povećati na položaju mjerača vremena na daljinskom upravljaču (to su "2 sata" ili "3 sata" ili "8 sati"), mjesto namještanja temperature "88" prikazat će odgovarajuću temperaturu posljednje postavljene krivulje mirovanja i treptati;
 - (4) Ponavljajte gornje korake (2) ~ (3), sve dok 8 sati podešavanja temp. ne završe, stanje mirovanja i podešavanje krivulje ne završi. U ovom trenutku daljinski upravljač će nastaviti s izvornim prikazom timera; prikaz temperature će se vratiti na izvornu postavljenu temperaturu.
- Sleep3 - postavka krivulje mirovanja u načinu mirovanja od strane DIY -a
Korisnik se može složiti s metodom postavljanja krivulje mirovanja kako bi preuzeo unaprijed postavljenu krivulju mirovanja, ušao u status postavke mirovanja za individualnu prilagodbu, ali ne bi mijenjao temperaturu. Izravno pritisnite tipku "TURBO" za potvrdu. Napomena: U gore navedenom postupku podešavanja ili upita, ako neprekidno unutar 10 s nema pritisnute tipke, krivulja mirovanja postavljena unutar 10 s nema pritisnute tipke, status postavke krivulje mirovanja automatski će se zatvoriti i nastaviti prikazivati originalni prikaz. U postupku unaprijed postavljenih postavki ili upita pritisnite tipku "ON/OFF", tipku "MODE", tipku "SLEEP", postavka krivulje mirovanja ili status upita na sličan način će se prekinuti.



WiFi

Pritisnite tipku "WiFi" za uključivanje WiFi funkcije, ikona "WiFi" bit će prikazana na daljinskom upravljaču. Držite tipku "WiFi" 5 s da biste isključili WiFi funkciju i ikona "WiFi" će nestati.

Pod isključenim statusom, istovremeno pritisnite tipke "MODE" i "WiFi" na 1 s, WiFi modul će vratiti tvorničke postavke.

NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna samo za neke modele.




Pritisnite ovu tipku za uključivanje ili isključivanje funkcija zdravlja i uklanjanja u radnom statusu. Pritisnite ovu tipku prvi put za pokretanje funkcije čišćenja; LCD prikazuje "⌂". Pritisnite ovu tipku drugi put za pokretanje funkcije čišćenja; LCD prikazuje "⌂" i "↑".

Pritisnite ovu tipku treći put za istovremeno napuštanje funkcija zdravlja i uklanjanja. Pritisnite tipku četvrti put za pokretanje funkcije; LCD prikazuje "⌂". Ponovno pritisnite ovu tipku za ponavljanje gore navedene operacije.

NAPOMENA


- Ova je funkcija dostupna samo za neke modele.

LIGHT

Tipka za isključivanje svjetla zaslona na unutarnjoj jedinici  ikona pritiskom tipke na daljinskom upravljaču nestaje. Ponovno pritisnite ovu tipku za uključivanje svjetla zaslona. Tada se ikona prikazuje.

TEMP

Pritisnite ovaj gumb i na zaslonu unutarnje jedinice možete vidjeti unutarnju postavljenu temperaturu i unutarnju temperaturu okoline. Postavke na daljinskom upravljaču kružno se odabiru na sljedeći način:



Uvod u funkcije za kombinirane gumbе

Funkcija uštede energije

U načinu hlađenja pritisnite tipke "TEMP" i "CLOCK" istovremeno za pokretanje ili isključivanje funkcije uštede energije. Kad se pokrene funkcija za uštedu energije "SE" će se prikazati na daljinskom upravljaču, a klima uređaj će automatski podešiti podešenu temp. prema tvorničkim postavkama kako bi postigao najbolji učinak uštede energije. Ponovno pritisnite tipke "TEMP" i "CLOCK" za izlaz iz funkcije uštede energije.

NAPOMENA

- Pod funkcijom uštede energije brzina ventilatora zadana je na automatskoj brzini i ne može se podešiti.
- Pod funkcijom uštede energije podešena temperatura se ne može podešiti. Pritisnite tipku "TURBO" i daljinski upravljač neće poslati signal.
- Funkcija mirovanja i funkcija uštede energije ne mogu raditi u isto vrijeme. Ako je funkcija uštede energije postavljena u načinu hlađenja pritisnite tipku "SLEEP" da biste poništili funkciju uštede energije. Ako je funkcija mirovanja postavljena u način uhladenja, pokretanjem funkcije za uštedu energije otkazat ćete funkciju mirovanja.

8°C funkcija grijanja

U načinu grijanja pritisnite tipke "TEMP" i "CLOCK" istovremeno za pokretanje ili isključivanje 8 °C funkcije grijanja. Kada se ova funkcija pokrene, "8" i "8°C" bit će prikazani na daljinskom upravljaču, a klima uređaj održava stanje grijanja na 8 °C. Ponovno pritisnite tipke "TEMP" i "CLOCK" za izlaz iz funkcije grijanja od 8 °C.

NAPOMENA

- Tijekom 8°C održavanja temperature brzina ventilatora je postavljena automatski te se ne može podešavati.
- Tijekom 8°C održavanja temperature ne može se podešavati temperatura. Pritisnite "TURBO" tipku i daljinski upravljač neće poslati signal.
- Sleep funkcija i 8°C održavanje temperature ne mogu raditi u isto vrijeme. Ako je 8°C održavanje temperature postavljeno u režimu hlađenja, pritiskom sleep tipke 8°C održavanje temp. će se isključiti. Ako je sleep funkcija uključena u režimu hlađenja, uključivanje funkcije 8°C održavanje temperature će isključiti sleep funkciju.
- Ako je znak "F" na zaslonu daljinskog biti će prikazana temperatura 46 °F u režimu održavanja temperature.



Funkcija zaključavanja od djece

Pritisni "△" i "▽" istovremeno kako bi uključili funkciju zaključavanja od djece. Kada je funkcija uključena, "🔒" ikona ja prikazana na daljinskom upravljaču. Ako pokušate raditi upravljačem, "🔒" ikona će treptati 3 puta, ali neće poslati signal uređaju.

Funkcija prebacivanja prikaza temperature

Kada je uređaj isključen "▽" i "MODE" tipku istodobno pritisnite kako bi promijenili prikaz temperatura između °C i °F.

Funkcija automatskog čišćenja

Pod statusom isključene jedinice držite tipke "MODE" i "FAN" istovremeno 5 sekundi da biste uključili ili isključili funkciju automatskog čišćenja. Kad je uključena funkcija automatskog čišćenja, unutarnja jedinica prikazuje "CL". Tijekom procesa automatskog čišćenja isparivača, jedinica će izvesti brzo hlađenje ili brzo zagrijavanje. Moguće je postojanje buke, zvuk tekućine koja teče ili toplinsko širenje ili hladno skupljanje. Klima uređaj može ispuhati hladan ili topli zrak što je normalna pojava. Tijekom procesa čišćenja provjerite je li soba dobro prozračena kako ne biste utjecali na udobnost.

NAPOMENA

- Funkcija automatskog čišćenja može raditi samo pri normalnoj temp.okoline. Ako je soba prašnjava čistite je jednom mjesečno; ako ne, čistite svaka tri mjeseca. Nakon što je uključena funkcija automatskog čišćenja možete izaći iz sobe. Kad je automatsko čišćenje dovršeno klima uređaj će preći u stanje pripravnosti.
- Ova je funkcija dostupna samo za neke modele.

🔒 funkcija

Istodobno pritisnite tipke "MODE" i "SLEEP" za pokretanje 🔒 funkcije.

🔒 funkcija služi za ograničavanje snage cijele jedinice. Pritiskom ove tipke daljinski upravljač će prikazati na sljedeće:




- Maksimalna snaga ograničena pod 🔒 funkcijom je niža nego pod 🔒 funkcijom.
- Ako želite otkazati funkciju ograničavanja snage, pritisnite tipku 🔒 dok se ikona u daljinskom upravljaču ne prikaže.

- Kad je daljinski upravljač isključen funkcija ograničavanja snage se poništava. Ako želite aktivirati funkciju pritisnite ovaj gumb.
- Ako je trenutna snaga manja od maksimalne snage pod 🔒 načinom rada, snaga neće biti ograničena nakon ulaska u takav način rada.
- Za model s jednom vanjskom jedinicom i dvije unutarnje jedinice, ako bilo koja od unutarnjih uđe u funkciju ograničavanja snage, vanjska će ući u postavljeni način ograničavanja snage unutarnje; kada dvije unutarnje jedinice uđu u način ograničavanja snage, tada će snaga vanjske biti ograničena prema nižoj snazi dvije unutarnje.

NAPOMENA

- Ova je funkcija dostupna samo za neke modele.

Zamjena baterija u daljinskom upravljaču



Slika.1

Slika.2

1. Podignite poklopac u smjeru strelice (kao što je prikazano na slici 1 ①).
2. Izvadite originalne baterije (kao što je prikazano na slici 1 ②).
3. Stavite dvije suhe baterije 7# (AAA 1,5V) i provjerite je li položaj "+" polarnog i "-" polarnog toka ispravan (kao to je prikazano na slici 2 ③).
4. Vratite poklopac (prikazano na slici 2 ④).

NAPOMENA

- Tijekom rada usmjerite daljinski upravljač prema prijemnom prozoru na unutarnjoj jedinici.
- Udaljenost između pošiljalatelja signala i prijemnog prozora ne smije biti veća od 8 m, a između njih ne smije biti prepreka.
- Signal se može lako ometati u prostoriji u kojoj se nalazi fluorescentna svjetiljka ili bežični telefon; daljinski upravljač tijekom rada trebao bi biti blizu unutarnje jedinice.
- Zamijenite nove baterije istog modela kada je potrebna zamjena.
- Ako daljinski upravljač ne koristite dulje vrijeme izvadite baterije.
- Ako je zaslon na daljinskom upravljaču nejasan ili nema zaslona, zamijenite baterije.



Konfiguracija priključnih cijevi

- Standardna duljina priključnih cijevi: 5m, 7,5m, 8m.
- Min. duljina priključne cijevi.
Za jedinicu sa standardnom priključnom cijevi od 5 m nema ograničenja za minimalnu duljinu priključne cijevi. Za jedinicu sa standardnom priključnom cijevi od 7,5 m i 8 m, minimalna duljina priključne cijevi je 3 m.
- Maks. duljina priključne cijevi prikazana je dolje.

Max. length of connection pipe

Kapacitet hlađenja	Maks. duljina priključne cijevi (m)
5000Btu/h (1465W)	15
7000Btu/h (2051W)	15
9000Btu/h (2637W)	15
12000Btu/h (3516W)	20
18000Btu/h (5274W)	25
24000Btu/h (7032W)	25
28000Btu/h (8204W)	30
36000Btu/h (10548W)	30
42000Btu/h (12306W)	30
48000Btu/h (14064W)	30

- Način izračuna dodatnog rashladnog ulja i količine punjenja rashladnog sredstva nakon produljenja priključne cijevi.

Nakon što se duljina priključne cijevi produži za 10 m na temelju standardne duljine, trebate dodati 5 ml rashladnog ulja za svakih dodatnih 5 m priključne cijevi. Način izračuna dodatne količine punjenja rashladnog sredstva (na temelju cijevi za tekućinu):

- Dodatna količina punjenja rashladnog sredstva = produljena duljina cijevi za tekućinu × dodatna količina punjenja rashladnog sredstva po metru
- Na temelju duljine standardne cijevi dodajte rashladno sredstvo prema zahtjevima kako je prikazano u tablici. Količina dodatnog punjenja rashladnog sredstva po m različita je ovisno o promjeru cijevi za tekućinu. Vidi tablicu.

Dodatna količina punjenja rashladnog sredstva za R32

Prigušnica vanjske jedinice	Hlađenje i grijanje (g / m)						
	Hlađenje i grijanje (g / m)	Samo hlađenje (g / m)					
Prigušnica unutarnje jedinice	Samo hlađenje, hlađenje i grijanje (g / m)						
Veličina cijevi	Plin	3/8" or 1/2"	5/8" or 3/4"	3/4" or 7/8"	1" or 1 1/4"	-	-
	Tekućina	1/4"	1/4" or 3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"

NAPOMENA

Količina dodatnog punjenja rashladnog sredstva u tablici je preporučena vrijednost, nije obavezna.


Metoda proširenja cijevi

NAPOMENA

Nepravilno proširenje cijevi glavni je uzrok propuštanja hladnjaka. Proširite cijev prema sljedećim koracima:



A: Prerežite cijev

- Provjerite duljinu cijevi prema udaljenosti unutarnje i vanjske jedinice.
- Rezati rezačem cijevi potrebnu cijev.



B: Uklonite oštrice


- Uklonite oštrice oblikovačem i spriječite da uđu u cijev.



C: Stavite odgovarajuću izolacijsku cijev


D: Stavite spojnu maticu

- Skinite spojnu maticu na unutarnjoj priključnoj cijevi i vanjskom ventilu ; pričvrstite spojnu maticu na cijev.



E: Proširite otvor

- Proširite otvor proširivačem.



NAPOMENA

- "A" se razlikuje ovisno o promjeru, pogledajte donju tablicu:

Vanjski promjer (mm)	A(mm)	
	Max	Min
Φ6 - 6.35(1/4")	1.3	0.7
Φ9 - 9.52(3/8")	1.6	1.0
Φ12-12.7(1/2")	1.8	1.0
Φ15.8-16(5/8")	2.4	2.2

F: Inspekcija

- Provjerite kvalitetu proširenja otvora. Ako postoji nedostatak ponovno proširite otvor prema gore navedenim koracima.

Raspon radne temperature

	Unutarnja strana DB/WB(°C)	Vanjska strana DB/WB(°C)
Maksimalno hlađenje	32/23	43/26
Maksimalno grijanje	27/-	24/18

Za neke modele:

NAPOMENA

- Raspon radne temperature (vanjska temperatura) za jedinicu samo za hlađenje je 18 °C ~ 43 °C; za jedinicu dizalice topline je -15 °C ~ 43 °C.

Za neke modele:

NAPOMENA

- Raspon radne temperature (vanjska temperatura) za jedinicu za hlađenje je -15 °C ~ 43 °C; za jedinicu dizalice topline je -15 °C ~ 43 °C.

GWH24AGE-K6DNA1A/I(LCLH)

NAPOMENA

- Raspon radne temperature (temperatura vanjskih vrata) za jedinicu za hlađenje samo na niskim temperaturama je -15 °C ~ 43 °C; za niskotemperaturnu jedinicu dizalice topline je -25 °C ~ 43 °C.

	Unutarnja strana DB/WB(°C)	Vanjska strana DB/WB(°C)
Maksimalno hlađenje	32/23	50/26
Maksimalno grijanje	27/-	30/18

GWH09AGC-K6DNA1F/I(LC) GWH12AGC-K6DNA1F/I(LC) GWH18AGD-K6DNA1E/I(LC)

NAPOMENA

- Raspon radnih temperatura (vanjska temp.) za jedinicu za hlađenje samo na niskim temp. je -15 °C ~ 50 °C; za jedinicu dizalice topline je -15 °C ~ 50 °C.

GWH09AGC-K6DNA1F/I(LCLH) GWH12AGC-K6DNA1F/I(LCLH) GWH18AGD-K6DNA1E/I(LCLH)

NAPOMENA

- Raspon radnih temperatura (vanjska temperatura) za jedinicu za hlađenje samo na niskim temperaturama je -15 °C ~ 50 °C; za niskotemperaturnu jedinicu dizalice topline je -25 °C ~ 50 °C.





DELTRON[®]

Generalni zastupnik
Gree klima-uređaja

Split, Vukovarska 148
Tel: +385 (0)21 453 400
Fax: +385 (0)21 473 943
deltron@deltron.hr

Zagreb, Zagrebačka avenija 104
Tel: +385 (0)1 60 64 777
Fax: +385 (0)1 60 64 778
deltron.zagreb@deltron.hr

Sarajevo, Pijačna 14K
Tel: +387 (0)33 840 200
Fax: +387 (0)33 840 203
deltron.sarajevo@deltron.ba

A **BEIJER REF** Company